

## **Warn- und Sicherheitshinweise für Zurrpunkte nach DIN EN 82079-1**

### **Hinweis 1: Belastungsgrenze beachten!**

Warnung vor Überlastung!

Bruchgefahr! Maximale Belastung des Zurrpunktes nicht überschreiten. Last gleichmäßig verteilen.



### **Hinweis 2: Sichere Befestigung prüfen!**

Warnung vor unsicherer Befestigung!

Text: Unfallgefahr! Zurrpunkte nur mit geeigneten Schrauben und korrekter Montage befestigen. Vor jedem Einsatz auf festen Sitz prüfen.



### **Hinweis 3: Korrosionsschutz beachten!**

Warnung vor Materialschäden!

Stabilitätsverlust möglich! Zurrpunkte vor Feuchtigkeit und salzhaltigen Umgebungen schützen. Regelmäßig auf Korrosion prüfen.



#### **Hinweis 4: Regelmäßige Inspektion durchführen!**

Warnsymbol: Warnung vor Verschleiß!

Materialverschleiß kann die Sicherheit beeinträchtigen. Zurrpunkte regelmäßig auf Abrieb, Risse und andere Schäden überprüfen. Beschädigte Teile austauschen.



#### **Hinweis 5: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!**

Warnung vor scharfen Kanten!

Verletzungsgefahr! Beschädigte oder abgenutzte Zurrpunkte auf scharfe Kanten prüfen. Bei Bedarf ersetzen.



#### **Hinweis 6: Nicht für ungeeignete Lasten verwenden!**

Warnung vor unsachgemäßer Nutzung!

Unsachgemäße Nutzung! Zurrpunkte nur für spezifizierte Lasten und Befestigungen verwenden. Hinweise des Herstellers beachten.

