

## **Warn- und Sicherheitshinweise für die Airlineschiene nach DIN EN 82079-1**

### **Hinweis 1: Belastungsgrenze beachten!**

Warnung vor Überlastung.

Bruchgefahr! Belastung der Schiene darf 500 daN in einer Airline Bohrung nicht überschreiten. Unsachgemäße Belastungsverteilung vermeiden.



### **Hinweis 2: Scharfe Kanten prüfen!**

Warnung vor scharfen Kanten.

Verletzungsgefahr! Bohrungen und Kanten regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Geeignete Handschuhe tragen.



### **Hinweis 3: Geeignete Montage sicherstellen!**

Warnsymbol: Warnung vor unsachgemäßer Befestigung

Absturz- und Lockerungsgefahr! Schiene nur auf tragfähigen Untergründen mit geeignetem Befestigungsmaterial montieren.



#### **Hinweis 4: Vorsicht beim Handling!**

Warnung vor schwerem Gewicht.

Verletzungsrisiko! Beim Handling das Gewicht von 4,14 kg beachten und geeignete Hebetechniken anwenden.



#### **Hinweis 5: Korrosionsschutz beachten!**

Warnung vor Materialkorrosion

Materialschäden vermeiden! Schiene vor Kontakt mit Salzwasser oder Säuren schützen.

