

Warnhinweise für den Pen Beam

Hinweis: Maximale Blockierfähigkeit beachten!

Warnung vor Überlastung

Blockierfähigkeit (150 daN bis 700 daN) nicht überschreiten. Nur für Lasten innerhalb der spezifizierten Kapazität verwenden.



Hinweis: Korrekte Montage sicherstellen!

Warnung vor unsicherer Befestigung (Gelbes Dreieck mit Pin-Symbol).

Sicherstellen, dass die Pins vollständig und sicher in der Schiene arretiert sind.

Unsachgemäße Befestigung gefährdet die Ladungssicherung.



Hinweis: Vorsicht beim Umgang mit der Gasdruckfeder!

Warnung vor Quetschgefahr

Halten Sie Hände und Körperteile von der Federmechanik fern. Unsachgemäßer

Umgang kann zu Quetsch- oder Schlagverletzungen führen.



Hinweis: Schutz vor Korrosion sicherstellen!

Warnung vor Korrosion

Vermeiden Sie den Einsatz in feuchten oder chemisch aggressiven Umgebungen ohne geeigneten Schutz. Regelmäßige Inspektionen durchführen.



Hinweis: Regelmäßige Inspektion durchführen!

Warnung vor Materialermüdung

Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um Materialermüdung oder Schäden an der Gasdruckfeder oder den Pins zu erkennen. Beschädigte Komponenten sofort austauschen.



Hinweis: Nur für kompatible Schienen verwenden!

Warnung vor falscher Anwendung

Verwenden Sie den Pen Beam nur in geeigneten Loch- oder Stäbchenzurrschienen. Unsachgemäße Nutzung kann zu Fehlfunktionen führen.

