

## **Warnhinweise für Zurrketten**

### **Hinweis 1: Überschreiten der Zurrkraft vermeiden!**

Warnung vor Überlastung

Maximale Zurrkraft (4000 daN bis 10000 daN) nicht überschreiten. Nur für Lasten innerhalb der spezifizierten Kapazität verwenden.



### **Hinweis 2: Unsachgemäße Befestigung vermeiden!**

Warnung vor unsicherer Befestigung

Befestigungspunkte und Ankerpunkte vor der Nutzung überprüfen. Unsachgemäße Montage kann Ladung und Personen gefährden.



### **Hinweis 3: Schutz vor Korrosion sicherstellen!**

Warnung vor Materialermüdung durch Feuchtigkeit

Vermeiden Sie den Einsatz in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen ohne Korrosionsschutz. Bei sichtbarem Rost oder Beschädigungen die Kette ersetzen.



#### **Hinweis 4: Vorsicht beim Spannen der Kette!**

Warnung vor Quetschgefahr

Ratsche langsam und kontrolliert bedienen. Halten Sie Hände und Körperteile von der Spannmekhanik fern.



#### **Hinweis 5: Verschleiß regelmäßig überprüfen!**

Warnung vor Materialverschleiß

Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch. Beschädigte Ketten, Haken oder Ratschenspanner sofort ersetzen.



#### **Hinweis 6: Nur für geeignete Ladung verwenden!**

Warnung vor Überlastung durch falsche Last

Die Zurrkette nur für spezifizierte Lasten und geeignete Ankerpunkte verwenden. Unsachgemäße Nutzung gefährdet Ladung und Personen.

